

## Pleie og vedlikehold



En benkeplate i naturstein er intet mindre enn et utstillingsstykke på kjøkkenet ditt. Hver benkeplate er unik og gir kjøkkenet ditt en varm, eksklusiv karakter. Dette materialet krever riktig pleie og vil beholde sin naturlige skjønnhet hvis det behandles riktig. I vår pleieinstruksjon antar vi at steinen allerede er forbehandlet av en fagperson med en impregnering (flekkaavvisende eller fargeforsterker).

Vi skiller mellom porøse og kalkholdige steiner, som marmor (som er rimelig følsom for flekker) og granitter som er hardere og syrefaste.

Hvis du pleier natursteinen din regelmessig og nøye med produktene som er listet opp nedenfor, får du god beskyttelse mot flekker og en vakker og velholdt benkeplate.

### 1 Daglig rengjøring

AKEMI® Crystal Clean Spray

► renholderen for hver dag



- Flerbruksrengjøringsmiddel for daglig bruk. pH-nøytral, etterlater ingen striper og tørker raskt.
- Kan også brukes til rengjøring av vitro-keramiske ovner, glass, plast, rustfritt stål og beslag.



1. Rist godt før bruk, og åpne deretter sprøytedyesen.



2. Spray overflaten som skal behandles jevnt.



3. Rengjør overflaten med en ren og tørr klut.



- Ved kraftig tilsmussing anbefaler vi AKEMI® Natural Stone Intensive Cleaner eller spesialiserte rengjøringsmidler (mer informasjon på [www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

### 2 Månedlig pleie

AKEMI® trippleffektspray

► renser, pleier og beskytter



- Denne pleiesprayen renser, pleier og beskytter. De effekt av eksisterende impregneringer støttes og suppleres på en utmerket måte.
- Etter bruk hindrer en perleeffekt at smuss trenger lett inn i steinen.



1. Rist godt før bruk, og åpne deretter sprøytedyesen.



2. Optimal arbeidstemperatur: 15 - 25°C. Spray overflaten som skal behandles jevnt.



3. Rengjør overflaten med en ren og lofri klut etter maks. 5 minutter, til striper eller film ikke lenger er synlige.



- Overflødig produkt og overdreven bruk kan avsette en film (dette kan fjernes med AKEMI® Cleaner I).

### 3 Intensiv rengjøring

AKEMI® Natural Stone Basic Cleaner

► for intensiv og kraftig rengjøring



- Denne bruksklare rengjøringsmiddel egner seg for intensiv rengjøring av matrester, små olje- og fettflekker på benkeplater i naturstein, vasker etc.



1. Spray overflaten som skal behandles jevnt.



2. Fordel med en fuktig klut eller svamp og la virke. Ikke la tørke!



3. Fjern gjenværende smuss med en fuktig klut.



- Ved kraftig tilsmussing, påfør AKEMI® Natural Stone Basic Cleaner på nytt og la det trekke i 5-10 minutter. Bruk eventuelt en børste.
- For normal tilsmussing og daglig pleie, bruk AKEMI® Crystal Clean.

 Valgfri

 Påføring av impregnering

AKEMI® flekkavvisende nanoeffekt eller AKEMI® Darkener Super

Vi anbefaler å impregnere benkeplater i naturstein regelmessig med et AKEMI® flekkavvisende produkt (fargeløst) eller fargeforsterker (mørkere fargen), avhengig av kundens krav.

► Vi anbefaler en årlig impregneringsbehandling ved flekktålsomme (f.eks. marmor) og intensivt brukte kjøkkenbenkeplater. For mindre flekktålsomme og/eller mindre intensivt brukte kjøkkenbenkeplater, hvert 3. til 5. år.



■ Impregnering hindrer vann, vin, olje, fett og generelt smuss i å trenge inn i overflaten. De stenger ikke overflaten helt, men minimerer porene og sikrer at natursteinen fortsetter å puste. Skitten forblir på toppen av overflaten.



1. Rist flasken godt før bruk.



2. Ikke fortynn det ferdige produktet. Overflødig materiale kan løses opp med samme produkt.



3. Påfør produktet på en ren, støv- og fettfri, tørr overflate. 2 lag vått-i-vått med +/- 10 minutters påføringstid er generelt tilstrekkelig (påføringstiden avhenger av produktet; se teknisk datablad for respektive produkt). Produktet må påføres tynt og jevnt med en klut, børste eller den brukervennlige AKEMI® impregneringsputen.



4. Det siste laget tørker kanskje ikke opp og bør tørkes av og poleres på nytt med en absorberende klut for å fjerne filmen.

► Dekning på naturstein er i gjennomsnitt 10 - 20 m<sup>2</sup> per liter.



■ Hvis impregneringen tørker opp før den tørkes tørr, fukt benkeplaten med impregneringen og tørk etterpå. For mer informasjon, se det tekniske databladet for det aktuelle produktet.

■ OBS: Impregneringer beskytter ikke mot syreflekker (f.eks. appelsinjuice) på steiner som er følsomme for syrer (f.eks. marmor).

 5 Glansoppfriskende av polert naturstein

AKEMI® Stone Polish silikonbasert



■ Denne poleringen sikrer en vakker glans og fargestruktur. Fjerner også små riper og klebende smuss. AKEMI® Stone Polish silikonbasert gjør det lite vedlikehold og vannavstøtende.



1. Rist flasken godt før bruk.



2. Påfør tynt med en myk klut og la det tørke.



3. Poler deretter med en myk klut eller poleringsbomull enten mekanisk eller manuelt.



■ AKEMI® Stone Polish silikonbasert er kun egnet for polerte eller glatte overflater.

■ Litt fargeforsterkning mulig.



De anbefalte AKEMI-produktene er utstyrt med et matsikkerhetssertifikat!

De er nøye utvalgt, testet i vårt laboratorium og oppfyller de høyeste krav.



Vennligst følg instruksjonene på AKEMIs produktmerking og de tekniske databladene på [www.akemi.com](http://www.akemi.com).

For spørsmål, ring +49 (0)911 – 642960 eller send en e-post til: [info@akemi.de](mailto:info@akemi.de)